

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

cha@nt-rt.ru || <https://coprah.nt-rt.ru/>

Камеры для шин

Колесная камера — составная часть колес транспортных средств с камерными шинами; пустотелая герметичная камера из резины в виде тора со встроенным пневматическим вентиляем, расположенная между диском колеса и шиной, и выполняющая функции одного из упругих элементов ходовой части колесных транспортных средств.



Камера 10,0/75-15,3 TR-15 COPRA`H
Артикул: 10075153TR15C
Типоразмер
[10.0/75-15.3](#)
Вентиль
[TR-15](#)

Камера 10,0/80-12 TR-15 COPRA`H
Артикул: 1008012TR15C
Типоразмер
[10.0/80-12](#)
Вентиль
[TR-15](#)

Камера 10.00-20 TR-78A COPRA`H
Артикул: 100020TR78AC
Типоразмер
[10.00-20](#)
Вентиль
[TR-78A](#)

Камера 11.2/12.4-24 TR218A COPRA`H
Артикул: 11212424TR218AC
Типоразмер
[11.2/12.4-24](#)
Вентиль
[TR 218A](#)

Камера 11.5/80-15.3 TR-15 COPRA`H
Артикул: 11580153TR15C
Типоразмер
[11.5/80-15.3](#)
Вентиль
[TR-15](#)

Камера 11L-15 TR-15 COPRA`H
Артикул: 11L15TR15C
Типоразмер
[11L-15](#)
Вентиль
[TR-15](#)

Камера 12.5/80-15.3 TR-15 COPRA`H
Артикул: 12580153TR15C
Типоразмер
[12.5/80-15.3](#)
Вентиль
[TR-15](#)

Камера 12.5L-15 TR-15 COPRA`H
Артикул: 125L15TR15C
Типоразмер
[12.5L-15](#)
Вентиль
[TR-15](#)

Камера 13.0/75-16 TR-15 COPRA`H
Артикул: 1307516TR15C
Типоразмер
[13.0/75-16](#)
Вентиль
[TR-15](#)

Камера 14.9-24 TR218A COPRA`H
Артикул: 14924TR218AC
Типоразмер
[14.9-24](#)
Вентиль
[TR 218A](#)

Камера 14.9-26 TR-218A COPRA`H
Артикул: 14926TR218AC
Типоразмер
[14.9-26](#)
Вентиль
[TR 218A](#)

Камера 15.5-38 TR-218A COPRA`H
Артикул: 15538TR218AC
Типоразмер
[15.5-38](#)
Вентиль
[TR 218A](#)

Камера 16×6.5/7.5-8 TR-13 COPRA`H
Артикул: 1665758TR13C
Типоразмер
[16×6.5/7.5-8](#)
Вентиль
[TR-13](#)

Камера 17.5-25 TRJ-1175C COPRA`H
Артикул: 17525TRJ1175CC
Типоразмер
[17.5-25](#)
Вентиль
[TRJ-1175C](#)

Камера 18.00-25 TRJ-1175C COPRA`H
Артикул: 180025TRJ1175CC
Типоразмер
[18.00-25](#)
Вентиль
[TRJ-1175C](#)

Камера 18.4-30 TR-218A COPRA`H
Артикул: 18430TR218AC
Типоразмер
[18,4-26](#)
Вентиль
[TR 218A](#)

Камера 18.4-34 TR218A COPRA`H
Артикул: 18434TR218AC
Типоразмер
[18.4-34](#)
Вентиль
[TR 218A](#)

Камера 18.4-38 TR-218A COPRA`H
Артикул: 18438TR218AC
Типоразмер
[18.4-38](#)
Вентиль
[TR 218A](#)

Камера 18×8.50/9.50-8 TR-13 COPRA`H
Артикул: 188509508TR13C
Типоразмер
[18×8.50-8, 9.50-8](#)
Вентиль
[TR-13](#)

Камера 19.0/45-17 TR-15 COPRA`H
Артикул: 1904517TR15C
Типоразмер
[19.0/45-17](#)
Вентиль
[TR-15](#)

Камера 20.5-25 TRJ-1175C COPRA`H
Артикул: 20525TRJ1175CC
Типоразмер
[20.5-25](#)
Вентиль
[TRJ-1175C](#)

Камера 20.5×8.00-10 TR-13 COPRA`H
Артикул: 20580010TR13C
Типоразмер
[20.5X8.00-10](#)
Вентиль
[TR-13](#)

Камера 20×8.00/10.00-10 TR-13 COPRA`H
Артикул: 20800100010TR13C
Типоразмер
[10.00-10, 20×8.00](#)
Вентиль
[TR-13](#)

Камера 23.1-26 TR218A COPRA`H
Артикул: 23126TR218AC
Типоразмер
[23.1-26](#)
Вентиль
[TR 218A](#)

Камера 23.5-25 TRJ-1175C COPRA`H
Артикул: 23525TRJ1175CC
Типоразмер
[23.5-25](#)
Вентиль
[TRJ-1175C](#)

Камера 31×12.50/13.50-15 TR-13 COPRA`H
Артикул: 31125135015TR13C
Типоразмер
[13.50-15, 31×12.50](#)
Вентиль
[TR-13](#)

Камера 400/60-15.5 (350/70-15,5) TR15 COPRA`H
Артикул: 40060155TR15C
Типоразмер
[350/70-15.5, 400/60-15.5](#)
Вентиль
[TR-15](#)

Камера 6,70/7,00/7,50-15 TR-13 COPRA`H
Артикул: 67070075015TR13C
Типоразмер
[6.70-15, 7.00-15, 7.50-15](#)
Вентиль
[TR-13](#)

Камера 6.50-16 TR-15 COPRA`H
Артикул: 65016TR15C
Типоразмер
[6.50-16](#)
Вентиль
[TR-15](#)

Камера 7.00-15 TR75A COPRA`H
Артикул: 70015TR75AC
Типоразмер
[7.00-15](#)
Вентиль
[TR75A](#)

Камера 7.50-16 TR-15 COPRA`H
Артикул: 75016TR15C
Типоразмер
[7.50-16](#)
Вентиль
[TR-15](#)

Камера 9.00-16 V3-02-8 COPRA`H
Артикул: 90016C
Типоразмер
9.00-16
Вентиль
V3-02-8

Камера 9.5-24 TR-218A COPRA`H
Артикул: 9524TR2118AC
Типоразмер
9.5-24
Вентиль
TR 218A

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93